

SAMSUNG

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მადლობას გიხდით Samsung-ის ამ პროდუქტის შეძენისთვის.

უფრო სრულყოფილი მომსახურების მისაღებად, გთხოვთ, დაარეგისტრირთ პროდუქტი საიტზე www.samsung.com მოდელი სერიალი №

ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელო“-ში მოცემული სურათები და ილუსტრაციები ატარებს მხოლოდ ცნობით ხასიათს და შესაძლოა განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური იერსახისაგან. პროდუქტის დრზაინი და მასასიათებლები შესაძლოა შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე მწარმოებლის მიერ.

დაკავშირდით Samsung-ს მთელ მსოფლიოში

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე წინადადებები ან კითხვები Samsung-ის პროდუქტისათან დაკავშირებით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ Samsung-ის საინფორმაციო ცენტრს.

ქვეყანა	Samsung-ის მომსახურების ცენტრი 	ვებსაიტი
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-5555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/kz_ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-555-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/ua/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/ua/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support



BN68-16357A-00

© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.

ფუნქციონირება

- ეს მოწყობილობა იყენებს ბატარეებს. თქვენს რეგიონში შესაძლოა მოქმედებდეს გარემოსდაცვითი რეგულაციები, რომლებიც ბატარეების სათანადო ურთიდასაციას მოითხოვს. გთხოვთ, მიმართეთ ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს ურთიდაცივის ან გადამუშავების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
- აქუსიკუარები (დისტანციური მართვის მოწყ. ბატარაები დაა.შ.) ბაგეშეხისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ.
- არ დაუტარეთ და დაადოთ მოწყობილობა. თუ პროდუქტი დაზიანებულია, გამოიწვევთ დენის სადენი და Samsung-ის მომსახურების ცენტრს დაუკავშირდით.
- არ ჩაადოთ დისტანციური მართვის მოწყობილობა ან ბატარები ცეცხლში.
- არ შეაკეთოთ მოწყობილობა თვითნებურად, რაც გამოიწვევს ჰერულტ ჩართვას, არ დაშლით და არ გადგაბურთო ბატარეები.
- ყურადღება:** არსებობს აფეთქების საფრთხე, თუდისტანციური მართვის მოწყ.-ში გამოყენებულ ბატარებს არასათანადო ტიპის ბატარაებით შევსოთ. ჩაანაცვლოთხოლოდ იგივე ან მსგავსი ტიპის ბატარაებით.
- გაფრთხილება** – ხანძრის გაჩენცევის თავიდან ასაცილებლად საწოლები და ლა ცეცხლის მქონე სხვა ნივთები ამ პროდუქტისთან ყოველთვის მორს გქონდეთ.

- ბატარების სახეობა შესაძლოა მოდელის სახეობიდან გამომდინარე განსხვავდებოდეს.
- დებლას ფერი და ფორმა შესაძლოა მოდელის სახეობიდან გამომდინარე განსხვავდებოდეს.
- სადენები, რომლებიც არ შედის კომპლექტში, შევიძლიათ, ცალკე შევიძინოთ.
- სკოთის გახსნისას შეამოწმეთ აქუსიკუარები, რომლებიც შესაძლოა შესაფუთი მასალების უკან ან მათში იყოს დამალული.

- ყურადღება:** არსებობს აფეთქების საფრთხე, თუდისტანციური მართვის მოწყ.-ში გამოყენებულ ბატარებს არასათანადო ტიპის ბატარაებით შევსოთ. ჩაანაცვლოთხოლოდ იგივე ან მსგავსი ტიპის ბატარაებით.
- გაფრთხილება** – ხანძრის გაჩენცევის თავიდან ასაცილებლად საწოლები და ლა ცეცხლის მქონე სხვა ნივთები ამ პროდუქტისთან ყოველთვის მორს გქონდეთ.

ტელევიზორის მოვლა

- ამ მოწყობილობის გასამწმენდად გამოაგეთ დენის სადენი დენქცეტიდან და განმწმენდი პროდუქტი რბილი, მშრალი ნაჭით. არ გამოიყენოთ ისეთი ქიმიკატები, როგორიცაა ცეცხლი, ჯემზოლი, ალკოჰოლი, გახსნისლები, ინსექტიციდები, ჰაერის გამაგრილებლები, საპნის მასალები ან სარეცხი საშუალებები. ასეთმა ქიმიკატებმა შესაძლოა დაზიანოს ტელევიზორის გარეგნული მხარე ან ნაშალის პროდუქტზე ფაქტურლი ნაბეჭდი.
- მწმენდის განმავლობაში ტელევიზორის კორპუსი და კერანი შესაძლოა დაიკაწროს. ნაკაწრების თავიდან ასაცილებლად, კორპუსი და კერანი საფლადაფლოდ გამოწმედეთ რბილი ნაჭით.
- უშუალოდ ტელევიზორის არ მისახურთ მწყლი ან რაიმე სხვა სითხე. წებისმიერმა სითხემ, რომელიც პროდუქტში შეაღწევს, შესაძლოა დაზიანება, ხანძარი ან დენის დარტყმა გამოიწვიოს.

სანამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს გაეცნობით

ამ ტელევიზორის კომპლექტში შედის მომხმარებლის სახელმძღვანელო“ და ჩამწებული ელექტრონული სახელმძღვანელო > **ექვ:პარამეტრები** > **e-Manual**).

გაფრთხილება! მნიშვნელოვანი მითითებები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

სანამ ტელევიზორს გამოიყენებთ, გაეცანით უსაფრთხოების წესებს“. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცავნილია იმ სიმბოლითა განმარტება, რომლებიც შესაძლოა თქვენს Samsung-ის პროდუქტზე იყოს.

ყურადღება	
დენის დარტყმის რისკი. არ გახსნათ.	
გაფრთხილება: დენის დარტყმის რისკის შესამცირებლად, არ მოხსნათ ზაფარი (ან უკანა პანელი). ნე შეაკეთებთ მინით არსებულ ნაწილებს თვითნებურად. ტექნიკური მომსახურების ჩასატარებლად მიმართეთ, კვალიფიციურ პერსონალს.	
	ეს სიმბოლო მოუთითებს, რომ მინით მალალი ძაბვაა. სახიფათოა ამ მოწყობილობის შიდა ნაწილებთან ნებისმიერი სახის კონტაქტი.
	ეს სიმბოლო მოუთითებს, რომ ამ ამნოწყობილობას მოაკვება მნიშვნელოვანი სახელობ. ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ.
	II კლასის მოწყობილობა: ეს სიმბოლო მოუთითებს, რომ დამაკვი შეერთება ულექტრულ დაზიანებასთან არ არის საფრთხი. თუ ეს სიმბოლო არ არის ჩანდნები პროდუქტზე ელექტრული სადენით, მოწყობილობას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საწდო შეერთება დამიენებასთან.
	II კლასის მოწყობილობა: ეს სიმბოლო მოუთითებს, რომ დამაკვი შეერთება ულექტრულ დაზიანებასთან არ არის საფრთხი. თუ ეს სიმბოლო არ არის ჩანდნები პროდუქტზე ელექტრული სადენით, მოწყობილობას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საწდო შეერთება დამიენებასთან.
	ცვლადი დენის ძაბვა: ნომინალური ძაბვა, აღნიშნული ამ სიმბოლითი, არის ცვლადი დენის ძაბვა.
	შედივი დენის ძაბვა: ნომინალური ძაბვა, აღნიშნული ამ სიმბოლითი, არის შედივი დენის ძაბვა.
	გაფრთხილება. იხილეთ გამოყენების ინსტრუქცია: ეს სიმბოლო მოუთითებს, რომ უსაფრთხოების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, მომხმარებელმა უნდა იხილოს მომხმარებლის სახელმძღვანელო დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

ელექტროენერგია

- არ გადავტერთოთ დენქცეტიები, დამაჩრებლებები ანგადამყანები მათ ძაბვას და სიმძლავრეზე მტყად. ამწმუშაქლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმა ან ხანძარი. ძაბვისა და ამპერაჟის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ სახელმძღვანელოს კვების მყაროს ტექნიკური მახასიათებლების განყოფილებაში ან პროდუქტის კვების მყაროს ტეკაქტზე.
- კვების სადენები ისე უნდა იყოს განთავსებული, რომ მაუზნემუძლებლი იყოს დაბივება, მაუზე ან მათ აქლოს მეგნეტი სადენების ზემოლა. განსაკუთრებულ ყურადღება მიაცქეთ სადენების ელჩანაწლის დაბოლოებებს, დენქცეტიებს და იმაფილებს, საიდანაც სადენი მოწყობილობიდან გამოდის.
- არასოდეს შეაკეთოთ მეტალის დეტლები მოწყობილობის ლია ნაწილებში. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმა.
- დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად, არასოდეს შეეხოთ მოწყობილობის შიდა ნაწილებს. ეს მოწყობილობა უნდა გახსნას, მხოლოდ კვალიფიციურს სპეციალისტმა.
- დარწმუნდით, რომ დენის სადენი მყარად არის ჩასმული დენქცეტიში. დენის სადენის გამოერთებისას დენქცეტიდან ყოველთვის გამოხმოეთ ელჩანაწელი. არასოდეს გამოხმოით მხოლოდ დენის სადენი. არ მოქციდით სველი ხელები დენის სადენს.
- თუ ეს მოწყობილობა არ მუშაობს გამართულად, განსაკუთრებით, თუ მოსგან უქვეულო ხმაური ან სენი მოდის, დაგუფრულად გამოიწეთ დენის მყაროდა დადაკავშირდით ავტორიზებულ დილერს ან Samsung-ის მომსახურების ცენტრს.
- ამ მოწყობილობის დასაცავად მუხის დადენისგან ან უფადმუშედლობის გარეშე ხანგრძლივად დატოვებისას, აუცილებლად გამოიწერთ ის დენქცეტიდან და გათოთვე ატყნა ან საცაქლო სიტყნა.
- დაფრუდებლმა მტყნმა შესაძლოა დენის დარტყმა, დენის გადანება ან ხანძარი გამოიწვიოს, რადგან დენის სადენში წარმოქმნება ნაპერწკლები და სითბო. ამწმუძილება გამოიწვიოს ასევე იხოლაკის დაზიანება.

- გამოიყენეთ, მხოლოდ სათანადო დამიენების მქონე ელჩანაწელი და დენქცეტი.
- არასწორმა დამიენმა შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა ან მოწყობილობის დაზიანება. (მხოლოდ II კლასის მოწყობილობისთვის.)
- მოწყობილობის სრულად გამოსართავად გამოყენეთ ის დენქცეტიდან. იმისთვის, რომ აუცილებლობის შემთვევაში სწრაფად შეძლოთ მოწყობილობის გამორევა დენის მყაროდან, დაწმწმენდით, რომ დენქცეტიმა და ელჩანაწელი აფილეთ არის ხელისაწვდომი.
- Samsung-ის კედელზე საკივი ნაკრების შესაკვიათად დაუკავშირდით მის მომსახურების ცენტრს.
- Samsung-ი არ იქნება პასუხისმგებელი პროდუქტის რაიმე ზიანის ან თქვენთვის მოცემებული დაზიანებისთვის, თუ გადაწყვიტოთ, რომ კედლის სამკარი დამოკიდებლად დამაგრებოთ.
- კომპანია Samsung-ი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის დაზიანებაზე ან ტრავმებზე, როდესაც არ არის გამოყენებული VESA-ს სტანდარტის მქონე კედლის საკივი, ან როდესაც მომხმარებელი არ ასრულებს პროდუქტის მონტაჟის შესახებ.
- კედლის სამკარი უნდა დაამაგროთ მყარ კედელზე, რომელიც იატაკის პერპენდიკულარულია. მის დაზიანებაზე იმ უხედაპირზე, რომელიც თაბამირ-შეკასიის არ არის, დაუკავშირდით უახლოეს დილერს. დამატებითი ინფორმაციისთვის. თუ ტელევიზორს ჭერზე ან დახრილ კედელზე დაამონტაგებთ, ის შეიძლება ჩამოვარდეს და ადამიანის სტრიოზული ზიანი გამოიწვიოს.
- გიორქვე, რომ კედლის სამკარის ნაკრების მონტაჟისას ითხივე VESA ხრახნი ჩაამკროთ.

მონტაჟი

- არ მოათავსოთ მოწყობილობა რადიატორის ან გამათბობლის აქლოს ან მარზე, ან ისეთ ადგილზე, სადაც ის მზის სხივების პირდაპირ უმოქმედების ქვეშ იქნება.
- მოწყობილობაზე არ მოათავსოთ მწყლი საცეპურქელი (ღარანგება და ა.შ.), რადგან ამან შეიძლება ხანძარი და დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა ისეთ ადგილზე სადაც სამშორება იქნება მამში წვიმის წვეთების ან ტენის მოხვედრის.
- იმ შემთვევაში, თუ ტელევიზორის მონტაჟს ძლიერ დაბინძურებულ, მალალი ან დაბალი ტემპერატურის, მალალი ტენიანობის, ქიშიური ნივთიერებების მუქვევლ გარემოში ან ისეთ ადგილზე აპირებთ, სადაც მან დლე-ლამში 24 საათი უნდა იმუშაოს, მაგალითად, აეროპორტში, რკინიგზის სადგურში და ა.შ., დამატებითი ინფორმაციისთვის აუცილებლად დაუკავშირდით Samsung-ის ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრს. ამ მოთხოვნის შესრულებოლამ შესაძლოა თქვენი ტელევიზორის სტრიოზული ზიანი გამოიწვიოს.
- მოწყობილობას არ უნდა ხედედებო მყლის წვეთები ან მუეეები.

ტელევიზორის მონტაჟი კედელზე

- თუ ტელევიზორს კედელზე დაამონტაგებთ, უხტად დაიცავით მწამრობლის მიერ ჩამოვლილებული მითითებები. თუ ტელევიზორი არასწორად იქნება დამონტაგებული, ის შეიძლება ჩამოვარდეს ან ჩამოვარდეს და ადამიანის სტრიოზული ტრავმა და ტელევიზორის სტრიოზული დაზიანება გამოიწვიოს.

- Samsung-ის კედელზე საკივი ნაკრების შესაკვიათად დაუკავშირდით მის მომსახურების ცენტრს.
- Samsung-ი არ იქნება პასუხისმგებელი პროდუქტის რაიმე ზიანის ან თქვენთვის მოცემებული დაზიანებისთვის, თუ გადაწყვიტოთ, რომ კედლის სამკარი დამოკიდებლად დამაგრებოთ.
- კომპანია Samsung-ი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის დაზიანებაზე ან ტრავმებზე, როდესაც არ არის გამოყენებული VESA-ს სტანდარტის მქონე კედლის საკივი, ან როდესაც მომხმარებელი არ ასრულებს პროდუქტის მონტაჟის შესახებ.
- კედლის სამკარი უნდა დაამაგროთ მყარ კედელზე, რომელიც იატაკის პერპენდიკულარულია. მის დაზიანებაზე იმ უხედაპირზე, რომელიც თაბამირ-შეკასიის არ არის, დაუკავშირდით უახლოეს დილერს. დამატებითი ინფორმაციისთვის. თუ ტელევიზორს ჭერზე ან დახრილ კედელზე დაამონტაგებთ, ის შეიძლება ჩამოვარდეს და ადამიანის სტრიოზული ზიანი გამოიწვიოს.
- გიორქვე, რომ კედლის სამკარის ნაკრების მონტაჟისას ითხივე VESA ხრახნი ჩაამკროთ.

დისტანციური მართვის მოწყობილობა არ მუშაობს.

- შეამოწმეთ, ციმვიმება თუ არა დისტანციური მართვის საწრერი ტელევიზორის ქვედა ნაწილში, როდესაც აწვებით პულების ლოლას ელვდება.
 - ALU სერია: თუ ის არ ციმვიმებს, შეაკვლიეთ დისტანციური მართვის პულების ბაგეტიები. დარწმუნდით, რომ ბატარეები ჩასმულია სწორი პოლარულობით (+/-). უფრო ხანგრძლივი მომსახურებისთვის რეკომენდებულია ბუტე ბატარეები.
 - Q სერია: დისტანციური მართვის პულების ბატარეების დაცლის მეშვედ ბატარეები დაშუბტეი USB-პორტის მეშვეობით ან გადმოაბარწეთ პულები, რათა მზის ბატარეა მუეს მოქმეოთ.
- დისტანციური მართვის მოწყობილობა, უშუალოდ ტელევიზორისკენ მიმართეთ 1,5-8 მ მანძილიდან.
- თუ თქვენს ტელევიზორს კომპლექტში მოყვა Samsung-ის გინიერის პულსტი/მოწყობილობა (ბლიუთუს დისტანციური კავშირი), აუცილებლად დაუწყვილოთ ის ტელევიზორს. იმისათვის, რომ დააწყვილოთ Samsung-ის გინიერე პულტი/ მოწყობილობა, დააქირეთ > > ლოლაკვის ერთად 10 წამის განმავლობაში.

კვო-სენსორი და ეკრანის სიმკვეთრე

ეკოსენსორი ტელევიზორის სიმკვეთრეს ავტომატურად არეგულირებს. ეს ფუნქცია ზომავს თქვენი ოთახის განათებას და ავტომატურად ახდენს ტელევიზორის სიმკვეთრის ოპტიმიზებას დენის მოხმარების შესამცირებლად. თუ ამის გამოირევა გსურთ, გადადით შემდეგზე: > **ექვ:პარამეტრები** > **ძირითადი** > **კვებისა და ენერგიის დაზოგვა** > **სიკაშკაშის ოპტიმიზაცია**

- კვო-სენსორი ტელევიზორის ქვედა ნაწილმა განათების სენსორი ჩამოე საწდო. ამან შესაძლოა გამოსახულების სიმკვეთრე შეამციროს.

04 მახასიათებლები და სხვა ინფორმაცია

ტექნიკური მახასიათებლები

გამოსახულების გარეგადაცობა
3840 x 2160
ხმა (გამომავალი)
AU7/AU8/AU9/Q6*/Q7*/Q1*A სერია: 20 გბ
Q8*A სერია (50"): 40 გბ
Q8*A სერია (55"-75"): 60 გბ
Q8*A სერია: 60 გბ
Q1P*A სერია (43"): 20 გბ, Q1P*A სერია (50"): 40 გბ
Q1P*A სერია (55"-98"): 60 გბ
ელექტროენერგიის მყარი
ACT100-240V - 50/60Hz

უსაფრთხოების წესები

- თუ კედლის სამკარის ნაკრების მონტაჟი კედელზე ისე გსურთ, რომ მხოლოდ ორი უხედა ხრახნი გამოიყენოთ, აუცილებლად გამოიყენეთ Samsung-ის კედლის სამკარის ნაკრები, რომელიც ასეთი მონტაჟისთვის არის განკუთვნილი. „შესაძლოა, ასეთი ტიპის კედლის სამკარის ნაკრების მეშემა ვერ შეძლით თქვენს გამოიწვიდნა გამოწმენარე.“
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი 15 გრადუსზე მეტი დახრილობით.
- კედლის სამკარი ნაკრების სტანდარტული ზომები ნაწვენებია Quick Setup Guide-ის ცხრილში.

- არ დაამონტაჟოთ კედლის სამკარი ნაკრები, როდესაც ტელევიზორი ჩართული იქნება. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმით მიყენებული ტრავმა.

- არ გამოიყენოთ ხრახნები, რომელსა სიგრძე აღემატება სტანდარტული ზომას ან არ შესაბამება VESA-ს სტანდარტის ხრახნების მახასიათებლებს. უხეშებუად გრწმელმა ხრახნებმა შეიძლება გამოიწვიოს ტელევიზორის შიდა ნაწილის დაზიანება.

- იმ კედლის სამკარების ხრახნების სიგრძე, რომლებიც არ შეესაბამება VESA სტანდარტს, შეიძლება განსხვავდებოდეს კედლის სამკარების მახასიათებლების შესაბამისად.
- არ დაამაგროთ ხრახნები ძალიან მჭიდროდ. ამან შეიძლება დაზიანოს პროდუქტი ან გამოიწვიოს მისი ჩამოვარდნა, რასაც შესაძლოა მოჰყვას ადამიანების დაზიანება. კომპანია Samsung-ი არ არის პასუხისმგებელი ან ტიპის უბედურ შემთხვევებზე.
- ტელევიზორის კედელზე მონტაჟი უნდა შესაწრლოს ორმა ადამიანმა.
 - კედელზე 208 სმ ან უფრო დიდი მოდულების მონტაჟისას ოთხი ადამიანმა საჭირო.

- ყოველთვის გამოიყენეთ Samsung-ის მიერ რეკომენდებული კარადები, სადგამები ან მონტაჟის მეთოდები.
- ყოველთვის გამოიყენეთ კვეკი, რომლებზე ტელევიზორი უსაფრთხოდ დამოყდება.
- ტელევიზორის კედელზე მონტაჟი უნდა შესაწრლოს ორმა ადამიანმა.
- კედელზე 208 სმ ან უფრო დიდი მოდულების მონტაჟისას ოთხი ადამიანმა საჭირო.

ტელევიზორის სათანადო გუნტილაკიის უზრუნველყოფა

ტელევიზორის მონტაჟისას დაიცავით მანძილი მინიმუმ 10 სმ-ის ოდენობით ტელევიზორსა და სხვა საგნებს (კედლები, კარადები, კვერდები და ა.შ.) შორის. სათანადო ვენტილაციის სტანდარტების დაკვევლობამ შესაძლოა ხანძარი ან მოწყობილობასთან დაკავშირებული პრობლემა გამოიწვიოს, რისი მიზეზიც შიდა ტემპერატურის მატება იქნება.

- როდესაც ტელევიზორი ქსოვილზე ან სხვა საფარზეა ამონტაგები, ჩვენი მკაცრი რეკომენდაციაა, გამოიყენოთ მხოლოდ Samsung-ის მიერ მოწოდებული დეტალები. სხვა მწარმოებლის მიერ მოწოდებული დეტალების გამოყენებამ შესაძლოა სირთულები შექმნას მოწყობილობასთან დაკავშირებით და გამოიწვიოს ტრავმა მოწყობილობის ჩამოვარდნის გამო.

საშუამო ტემპერატურა
10 °C–დან 40 °C-მდე (50 °F–დან 104 °F-მდე)
საშუამო ტენიანობა
10 %–დან 80 %-მდე კონდენსაციის გარეშე
შესაბნის ტემპერატურა
-20 °C–დან 45 °C-მდე (4 °F–დან 113 °F-მდე)
ტენიანობა შენახვისას
5 %–დან 95 %-მდე კონდენსაციის გარეშე

- შენიშვნები**
 - ეს მოწყობილობა წარმოადგენს B კლასის ციფრულ მოწყობილობას.
 - დენის მიწოდების და დენის მოხმარების შესახებინფორმაციისთვის გაეცანით მონაცემებს მოწყობილობაზე თანდართულ ეტიკეტზე.
 - მუთხების ენტეკსობაში ეტიკეტი ტელევიზორის უკან მხარეს არის მიმავრებული. (ზოგიერთ მოდელზე ეტიკეტი მოწყ. მინიფთ არის).
 - LAN სადენის მისაერთებლად გამოიყენეთ CAT 7 (*STP ტიპის) მისაერთებელი სადენი. (100/10 მმ/68)
 - * Shielded Twisted Pair
 - Quick Setup Guide-ის გამოსახულებები და მახასიათებლები შესაძლოა პროდუქტის რეალური იერსახისაგან განსხვავდებოდეს.
 - შემთხვევით, რომელიც დროს შესაძლოა დაწმებულ იქნეს ადმინისტრაციული მოსაგრებელი:
 - (ა) თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად ხდება ინჟინრის გამოძახება.მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ პროდუქტს არ აქვს ხარვეზი (ანუ მომხმარებელმა ყურადღებით არ ნაიკითხა სახელმძღვანელო)
 - (ბ) თქვენ შეგიძლია ნივთი Samsung-ის მომსახურების ცენტრში, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ პროდუქტს არ აქვს ხარვეზი (ანუ მომხმარებელმა ყურადღებით არ ნაიკითხა სახელმძღვანელო)
 - ტექნიკოსის ვიზიტზე გვეწვდებიან ადმინისტრაციული მოსაკრებლის შესახებ.

რეკომენდაცია – მხოლოდ ევროკავშირი

CE

ამასთან, Samsung-ი აცხადებს, რომ მოცემული რადიოიმოცილობა შესაბამისობაშია 2014/53/ EU დირექტივასთან და დიდი ბრიტანეთის შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელშისაწვდომა შემდეგ ინტერნეტ-მისამართზე: <http://www.samsung.com> გადადით გვერდზე „შპარდაქტრა“ და შეიცანეთ მოდელის დასახელება.

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეიძლება ევროკავშირის ყველა ქვეყანასა და გაერთიანებულ სამეფოში.

ტელევიზორის დაცემის თავიდან არიდება



