

Не удаётся подключиться к Wi-Fi 6 устройствам по Wi-Fi?

Некоторые старые версии драйверов или ПО беспроводных устройств могут быть несовместимы с Wi-Fi 6 устройствами.

Если у вас возникают проблемы с подключением к Wi-Fi 6 устройствам, обновите драйвер или ПО своих беспроводных устройств.

Как обновить драйвер?

1. Узнайте модель Wi-Fi адаптера.
2. Скачайте последнюю версию драйвера с сайта производителя.
3. Обновите драйвер. За дополнительной помощью обращайтесь к производителю Wi-Fi адаптера.

Более подробные инструкции доступны на
<https://www.mercusys.com/faq-414>