

Руководство по быстрой настройке

Мобильный беспроводной LTE-Advanced маршрутизатор
В настоящем руководстве для примера показана модель M7350




7106505104 REV1.0.0

Подключение к Интернет


1 Вставьте SIM-карту и аккумулятор

Откройте крышку по направлению вверх и установите SIM-карту и аккумулятор, как показано на рисунке.


Шаг 1:




Шаг 2:



Шаг 3:



Шаг 4:




*SIM-карта не входит в комплект к устройству TP-LINK.

*Micro-SIM или Nano-SIM карту необходимо конвертировать в SIM-карту с помощью адаптера из комплекта.

2 Включите M7350

Нажмите кнопку , пока на экране не появится изображение, как указано на рисунке ниже. (Для выключения устройства нажмите кнопку , пока на экране не появится надпись "Power off").




*Дополнительные настройки

Чтобы настроить дополнительные параметры, войдите в веб-утилиту настройки: Откройте браузер и введите <http://tplinkmifi.net> или <http://192.168.0.1> в адресной строке, затем введите имя пользователя/пароль по умолчанию: **admin/admin** и нажмите **Login** (Вход).

3 Подключение к Интернет

После включения M7350 будет идти процесс загрузки параметров, затем вы увидите одно из следующих сообщений. Следуйте дальнейшим инструкциям.



Установка беспроводного соединения

Найдите имя вашей беспроводной сети (SSID) и введите Wireless Password (Пароль беспроводной сети), эти данные можно найти на нижней панели или на экране устройства.

Чтобы посмотреть SSID и Пароль на экране M7350:

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для входа в меню.
2. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы выбрать раздел **Device Info** (Информация об устройстве).
3. Нажмите кнопку  для входа в раздел **Device Info** (Информация об устройстве).



*В целях безопасности рекомендуется изменить имя сети и пароль в веб-утилите настройки.



Ввести PIN-код

1. Откройте веб-браузер и введите <http://tplinkmifi.net> или <http://192.168.0.1> в адресной строке, затем введите имя пользователя/пароль по умолчанию: **admin/admin** и нажмите **Login** (Вход).
2. Введите PIN-код, указанный вашим поставщиком Интернет-услуг, и нажмите **Apply** (Применить).

Примечание:

1. Если на экране устройства вы видите сообщение "No Service" (Сеть не найдена), вам нужно повторить шаг **3**, предварительно проверив следующее:
 - Убедитесь, что вы используете SIM-карту стандарта LTE, WCDMA или GSM.
 - Убедитесь, что вы используете SIM-карту в зоне действия вашего поставщика Интернет-услуг.
 - Убедитесь, что на SIM-карте достаточно средств.
2. Если на экране устройства вы видите сообщение "No SIM Card" (SIM-карта не вставлена), выключите M7350 и повторите шаги **1 - 3**.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если я не могу войти в веб-утилиту настройки?

- Проверьте, правильно ли подключено ваше устройство к M7350.
- Проверьте, правильно ли введен IP-адрес <http://tplinkmifi.net> или <http://192.168.0.1>.
- Проверьте, чтобы в настройках параметров IP на компьютере было указано "Получить IP-адрес автоматически".

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

Ответ 1. Проверьте подключение по локальной сети

Откройте веб-браузер и введите <http://tplinkmifi.net> или <http://192.168.0.1> в адресной строке. Проверьте, можете ли вы войти в веб-утилиту настройки. Если нет, пожалуйста, посмотрите Вопрос 1, затем повторите попытку.

Ответ 2. Проверьте параметры поставщика Интернет-услуг

1. Войдите в веб-утилиту настройки с вашего компьютера и выберите в меню: "Advanced (Дополнительные настройки)" -> **Dial-up** (Набор) -> **Dial-up Settings** (Настройки набора) для проверки параметров и их корректировки с параметрами вашего поставщика Интернет-услуг. Эти параметры включают в себя APN (Имя точки доступа), User name (Имя пользователя) и Password (Пароль).
2. Если данные параметры указаны неверно, нажмите **Create** (Создать) для создания нового профиля с правильными параметрами, затем выберите новый профиль из списка.

Ответ 3. Проверьте Mobile Data (Мобильное подключение)

1. Войдите в веб-утилиту настройки с вашего компьютера и выберите в меню: "Advanced (Дополнительные настройки)" -> **Dial-up** (Набор) -> **Dial-up Settings** (Настройки набора) и убедитесь, что **Mobile Data** (Мобильное подключение) включено.

2. Если параметр **Mobile Data** (Мобильное подключение) отключен, его необходимо включить, чтобы получить доступ к Интернет.

Ответ 4. Проверьте Data Roaming (Роуминг)

1. Подтвердите на экране, находитесь ли вы в зоне роуминга. Если да, то на экране появится значок .
2. Войдите в веб-утилиту настройки с вашего компьютера и выберите в меню: "Advanced (Дополнительные настройки)" -> **Dial-up** (Набор) -> **Dial-up Settings** (Настройки набора), затем включите **Data Roaming** (Роуминг).

Примечание: Можно включить Data Roaming (Роуминг) на экране.

Ответ 5. Проверьте Data Limit (Лимит трафика)

1. Войдите в веб-утилиту настройки с вашего компьютера и выберите в меню: "Advanced (Дополнительные настройки)" -> **Data Settings** (Настройка данных), чтобы проверить, не превышает ли значение **Total Used** (Всего использовано) параметр **Total Allowance** (Всего доступно).
2. Если превышает, нажмите **Correct** (Исправить) и укажите ноль для параметра **Total Used** (Всего использовано). Вы также можете отключить **Data Limit** (Лимит трафика) для восстановления доступа к Интернет.


Вопрос 3. Что делать, если скорость подключения к Интернет очень низкая?

Ответ 1. Сеть 4G может быть плохо доступна. Нажмите кнопку **MENU** (Меню) для перехода в раздел **Network Mode** (Режим сети), нажмите кнопку  и попробуйте выбрать другой режим.


Ответ 2. Беспроводная сеть на частоте 2.4 ГГц может быть загружена помехами. Рекомендуется использовать частоту 5 ГГц, если ваши беспроводные устройства поддерживают её. Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы выбрать в меню **WiFi 2.4G/5G**, нажмите кнопку  и выберите частоту 5 ГГц.

Подзарядка питания M7350

Способ 1 С помощью адаптера питания (Рекомендуется)



Способ 2 Через USB-порт компьютера



*Аккумулятор M7350 будет полностью заряжен, когда исчезнет символ подзарядки ().

Энергосберегающий режим

В режиме энергосбережения может произойти следующее:

1. Экран автоматически отключится спустя 15 секунд.
2. Беспроводное соединение автоматически отключится, если в течение 15 минут никакие беспроводные устройства не будут подключаться к M7350.

Чтобы выйти из энергосберегающего режима нажмите кнопку  или MENU (Меню). Смотрите руководство пользователя для подробного описания изменения настроек времени авто-отключения беспроводного вещания.



Экономия энергии

Экран




-  Тип сети и мощность сигнала
-  Интернет-соединение
-  Роуминг
-  Состояние Wi-Fi и количество пользователей
-  Сообщения
-  Заряд аккумулятора
-  0.0B/s↓ Скорость входящего трафика
-  0.0B/s↑ Скорость исходящего трафика
-  0.00B Общий объём трафика

Восстановление заводских настроек

Способ 1 Войдите в веб-утилиту настройки с вашего компьютера и выберите в меню: "Advanced (Дополнительные настройки)" -> "Device (Устройство)" -> "Factory Defaults (Заводские настройки)" и нажмите **Restore (Восстановить)**.

Способ 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Reset** примерно 5 секунд, пока на экране не появится сообщение "Reboot" (Перезагрузка).



*После восстановления настроек M7350 все текущие настройки будут утеряны и вам придётся перенастроить их заново.

Важная информация по безопасности

- Держите устройство вдали от воды и огня, избегайте работы устройства при высокой влажности или высокой температуре окружающей среды.
- Не пробуйте разбирать или изменять устройство.
- Не используйте повреждённые адаптеры питания или кабели USB для подзарядки устройства.
- Не используйте какие-либо иные устройства подзарядки, кроме поставляемых в комплекте.
- Не используйте устройство в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

* Убедительная просьба следовать вышеуказанным правилами безопасности при использовании устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие поломок или ущерба, вызванных неправильным использованием устройства. Просьба использовать устройство с осторожностью и под вашу ответственность.

Для дополнительной информации

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт:

<http://www.tp-link.ru.com>

